# Medidor digital de profundidad para llantas 0 a 25,4 mm




**SKU**
**LCV0252**
**CÓDIGO DE BARRAS**
**691895430104**
**CATEGORÍA**
**Carrocería y Llantas**
**GARANTÍA**
**1 mes**

Ver precio, disponible y fotos:
https://luiscar.com.co/productos/medidor-digital-de-profundidad-para-llantas-de-vehiculos-profundimetro/

## Aplicaciones

- Medición de la profundidad del labrado y evaluación del desgaste de llantas de automóviles.
- Medición de la profundidad del labrado de llantas de motocicletas.
- Inspección preventiva de llantas.
- Revisión de llantas en talleres mecánicos.
- Inspecciones rutinarias en campo.
- Revisión doméstica y técnica del desgaste de las llantas.

## Descripción y especificaciones

Medidor digital de profundidad para llantas de 0 a 25,4 mm con pantalla LCD.

Herramienta compacta para medir la profundidad del labrado y evaluar el desgaste de las llantas. Ayuda a tomar decisiones sobre cuándo reemplazarlas.

Permite seleccionar la lectura en milímetros o pulgadas y ajustar el cero en cualquier posición. Su pantalla de fácil lectura y resolución de 0,01 mm permiten visualizar pequeñas variaciones en la profundidad medida.

Práctico para revisar llantas de automóviles y motocicletas en talleres, en campo o durante inspecciones rutinarias. Adecuado para uso doméstico y técnico.

### Especificaciones técnicas

| Característica | Descripción |
|---|---|
| **Tipo** | Medidor digital de profundidad para llantas |
| **Rango de medición** | 0 a 25,4 mm / 0 a 1 pulgada |
| **Resolución en milímetros** | 0,01 mm |

| | |
|---|---|
| **Resolución en pulgadas** | 0,0005 pulgadas |
| **Unidades de medición** | Milímetros y pulgadas |
| **Pantalla** | LCD de fácil lectura y alta visibilidad |
| **Ajuste de cero** | En cualquier posición |
| **Encendido y apagado** | Manual |
| **Temperatura de operación** | 0 a 40 °C |
| **Alimentación** | Batería SR44 / LR44 de 1,5 V, incluida |
| **Dimensiones generales** | 114 × 35 mm; los 35 mm corresponden al cuerpo |
| **Longitud del cuerpo** | 88 mm |
| **Longitud de la sonda extendida** | 26 mm |

## Modo de uso

- Enciende el medidor y selecciona milímetros o pulgadas.
- Apoya la base sobre el labrado de la llanta, con la sonda alineada con el surco que vas a medir.
- Desliza la sonda hasta el fondo del surco y consulta la lectura en la pantalla.

## Contenido del paquete

- 1 medidor digital de profundidad para llantas.
- 1 batería SR44 / LR44 de 1,5 V.